



Boska raclette quattro sort

Raclette fra Boska er av høy kvalitet. Den passer til et kvart hjul med racletteost. Grillen varmer opp Racelette-osten slik at man kan skrape den dekorativt over poteter, nachos eller annet snacks.

Produktnummer

970398

Antall i kartong

1

Plasser kvarthjulet med racletteost på holderen og vri den under den praktiske panseret som inneholder den varme lampen. Osten begynner å smelte. Bruk deretter en raclettekniv til å skrape osten over favorittretten din. Osteholderen er roterende slik at man vekselvis kan varem opp begge sider av osten,

Alltd les bruksanvisning før bruk første gangen.

Rengjøres ved å bruke en fuktig klut med litt oppvaskmiddel på. Senk aldri raclettjernet ned i vann. Osteholderen i rustfritt stål er den eneste komponenten som tåler oppvaskmaskin.